
- 🧩 Ejercicio: Instalación y configuración de TrueNAS en VirtualBox
- Duración estimada: 2-3 horas
- **Objetivo:** Instalar TrueNAS, configurar un RAID 0 y compartir una carpeta accesible desde Windows.

🧱 Parte 1: Preparación

- 1. Descargar la ISO de TrueNAS:
 - o Visita: https://www.truenas.com/download-truenas-core/
 - o Descarga la versión TrueNAS CORE (formato .iso).
- 2. Preparar VirtualBox:
 - o Crear una nueva máquina virtual con estas características:
 - Nombre: TrueNAS-Practica
 - Tipo: BSD
 - Versión: FreeBSD (64-bit)
 - RAM: 4 GB mínimo
 - Red: Adaptador en "Red puente"
 - Añadir 3 discos:
 - Disco 1: 10 GB (para instalación del sistema)
 - Disco 2 y 3: 2 GB cada uno (para configurar el RAID 0)


Parte 2: Instalación del sistema

- 3. Montar la ISO descargada y arrancar la VM.
- 4. Sigue el asistente de instalación:
 - o Selecciona el disco de **10 GB** para el sistema.
 - o Crea una contraseña de root.
 - o Al terminar, reinicia y retira la ISO.




🔅 Parte 3: Configuración inicial en TrueNAS

- 5. Accede a la interfaz web:
 - o Apunta la IP que se muestra al final del arranque de TrueNAS.




- Desde tu PC con Windows, abre un navegador y entra a: https://[IP-del-TrueNAS]
- 6. Iniciar sesión como root.



7. Crear un pool RAID 0:

- \circ Ve a **Storage** \rightarrow **Pools** \rightarrow Add \rightarrow Create new pool.
- Elige un nombre.
- o Selecciona los dos discos de 2 GB.
- o En la configuración de **VDEV**, selecciona Stripe (RAID 0).
- o Crear el pool.






Parte 4: Crear una carpeta compartida (SMB)


8. Crear dataset:

o Dentro del nuevo pool, crea un dataset (por ejemplo, datos).



9. Activar y configurar el servicio SMB (Samba):

- \circ Ir a Sharing \rightarrow Windows (SMB).
- o Añadir un nuevo recurso compartido apuntando al dataset.
- o Poner un nombre reconocible (por ejemplo, CarpetaCompartida).
- Guardar y habilitar el servicio.



10. Crear un usuario para acceder desde Windows:

- o Ir a Accounts → Users.
- Crear un nuevo usuario con contraseña.
- o Darle permisos sobre el dataset compartido.



■ Parte 5: Acceder desde Windows

- 11. Desde tu Windows:
- Verifica que puedes ver y escribir en la carpeta compartida.

